

Гарантийный талон

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие согласие производителя либо дистрибутора на выполнение гарантийных работ.

Правила заполнения гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильным заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо каскобого чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется с момента его приемки в эксплуатацию, когда изделие впервые введен в эксплуатацию, кроме случаев, когда в соответствии с условиями договора талия заплатил членов и физических лиц обязательный талон, являющийся указанием даты пуска в эксплуатацию и штампом авторизованной организации, произведшей пуск в эксплуатацию.

Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия.

Поздравляем Вас с приобретением техники отличного качества!

Дополнительная информация о других изделиях Вы можете получить у Продавца или на нашей информационной линии в г. Москва:

Тел. 8-800-500-07-75

(По России звонок бесплатный, круглосуточно 24/7/365).

Адрес в Интернет: www.hommyp.ru

Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, приведена отдельным списком и/or находится на сайте. Претензии принимает уполномоченная организация.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, компоновку и технологии изготовления изделия с целью улучшения его технологических характеристик.

Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателя и не влекут за собой обязательство по изменению/улучшению ранее предоставленных Покупателю гарантийных условий.

Уважаемые друзья! Вам во избежание недоразумений об установке/эксплуатации изделия внимательно прочтите его инструкцию по эксплуатации. Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные.

Ф.И.О. покупателя: _____

Адрес: _____

Телефон: _____

Код заказа: _____

Дата ремонта: _____

Сервис-центр: _____

Мастер: _____

Ф.И.О. покупателя: _____

Адрес: _____

Телефон: _____

Код заказа: _____

Дата ремонта: _____

Сервис-центр: _____

Мастер: _____

Срок действия гарантии

Настоящая гарантитная политика устанавливает срок гарантийного обслуживания и не включает заменение и модернизацию, а также новые номера, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца. Гарантийный срок на модуль съемного управляющего составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи. Гарантийный срок на модуль съемного управляющего составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи. Гарантийный срок на модуль съемного управляющего составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи.

Действительность гарантии

Гарантийное обслуживание предоставляется только на продукции РФ не издана, купленные на территории РФ. Гарантия распространяется на производственные и конструкционный дефект изделия. Настоящая гарантитная политика включает в себя выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замены дефектных деталей изделия в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению производителя). Гарантийный срок на модуль съемного управляющего составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи. Гарантийный срок на модуль съемного управляющего составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи. Гарантийный срок на модуль съемного управляющего составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи.

Настоящая гарантитная политика не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки и регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными и международными техническими стандартами и нормами безопасности. Также обращаем внимание Покупателя на то, что в соответствии с Жилищным Кодексом РФ Покупатель обязан согласовать монтаж купленного оборудования с эксплуатирующей организацией и компетентными органами исполнительной власти Российской Федерации. Продавец и Изготовитель не несут ответственности за любые непредвиденные последствия, связанные с ненадлежащим выполнением установленных нормативов качества без утверждения плана монтажа и разрешения вышеуказанных организаций.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия;
- ремонтные работы, не связанные с устранением недостатков, выявленных в результате эксплуатации и расширения объемов ее применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия без предварительного письменного согласия изготовителя.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ:

- если будет полностью/частично изменен, стерт, удален или будет неразборчив напечатан номер изделия;

- использования изделия не по его primaryному назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с перегородкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендованным Продавцом и Изготовителем;

- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин, и т. д.), воздействия на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/избыточности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;

- ремонтных работ, не соответствующих стандартам и практикам в эксплуатации изделия уполномоченными по их организацией;

- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца (изготовителя) и Покупателя, которые причинили вред изделию;

- несанкционированного подключения изделия к электрической, газовой или водопроводной сети (в т. ч. - невыполнению требований раздела Монтаж Инструкции по эксплуатации), а также несверстанности (несоответствия рабочим параметрам и безопасности) электрической, газовой или водопроводной сети и прочих внешних сетей;

- для изделий, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, насекомых, насекомых и продуктов их жизнедеятельности, и т. д.;

- неправильного хранения изделия;
- необходимости замены расходных материалов: ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, преобразователей, а также стекла/стекло/стекловолокна/хрусталика, пластика, фольги, пленки, кабелей, проводов, соединений, соединительных элементов, клемм, соединительных деталей (компьютерных) изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом, или если такая замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия;

- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы;

Покупатель-потребитель предупрежден о том, что в соответствии с п.11 «Перечня неподривовленных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, комплекта или цвета» Постановления Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 он не имеет права обмена купленного изделия в порядке ст. 10 Закона «О защите прав потребителей».

С момента подписи Покупателем Гарантийного талона считается, что:

1. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления Покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств;

2. В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены ошибки;

3. Если после прочтения инструкции у вас останутся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.

Правила безопасности

При эксплуатации любого прибора необходимо соблюдать основные меры безопасности. Для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током, несчастных случаев или имущественного ущерба:

• перед началом эксплуатации модуля внимательно прочтите руководство и храните его в доступном месте;

Hómmyp

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модуль съемный управляющий
HDN/WFN-02-01 Wi-Fi



• при первом подключении устройства в USB-разъем, отключите конвектор/водонагреватель от сети;

• после подключения устройства в USB-разъем, включите конвектор/водонагреватель;

• следите за тем, чтобы дети не пытались проглотить мелкие части устройства;

• не допускайте попадания воды или другой жидкости на устройство, это может привести к повреждениям;

• храните устройство вдали от прямых солнечных лучей, огня или источника тепла, в противном случае может сократиться срок службы устройства;

• не разбрайте устройство и не производите его ремонт самостоятельно, в этом случае компания вправе снять с себя гарантийные обязательства.

Назначение устройства

Устройство предназначено для соединения с сервером, с целью удаленного управления блоками управления приборов через беспроводную Wi-Fi сеть с выходом в интернет.

Совместимость

Рекомендован к использованию в приборах, оборудованных USB-разъемом для подключения управляющих модулей Wi-Fi:

- кондиционеры;
- конвекторы;
- водонагреватели.

Установка модуля и подготовка к работе

Сервис поддерживаемого throughout не осуществляется компаниями Ballu, Electrolux, Zanussi.

Для получения более подробной информации - обращайтесь к Вашему дистрибутору.



Требования, несоблюдение которых может привести к тяжелой травме или серьезному повреждению оборудования.

Требования, несоблюдение которых может привести к серьезной травме или летальному исходу.

ВНИМАНИЕ!

Для первичной настройки Wi-Fi подключения мобильное устройство должно быть в той же Wi-Fi сети, на которую планируется настроить прибор, а также находиться близко к прибору.

• Выньте резиновую заглушку USB-порта блока управления конвектором или удалите силиконовую заглушку на лицевой панели.

• Выньте резиновую заглушку из USB-порта нижней крышки водонагревателя.

• Вставьте Управляющий модуль в USB-порт до упора. Светодиод кнопки Управляющего модуля начнет мигать.



доступно в Google Play

Загрузите в Apple Store

Процесс подключения зависит от особенностей операционной системы и выбранного мобильного приложения.

Для подключения прибора к мобильному приложению

Homtpun:

- Установите на свой смартфон мобильное приложение Homtpun, отсканировав QR код.
- Зарегистрируйтесь в приложении.
- Нажмите на «Добавить устройство» в верхнем правом углу главной страницы приложения.
- Далее нажмите «Показать все устройства», найдите нужную модель климатического устройства и нажмите на нее.
- Далее следуйте пошаговой инструкции в приложении.

Для включения режима «Сопряжение» на Управляющем модуле необходимо зажать кнопку и удерживать ее 5 секунд. Светодиод в кнопке при удержании начнет мигать голубым, а после отпускания светло-зеленым цветом.



ВНИМАНИЕ!

Через некоторое время управляющий модуль выходит из режима «Сопряжение». Если вы не успели за это время провести подключение, необходимо режим «Сопряжение» запустить еще раз. После успешной установки соединения с сетью индикатор Wi-Fi прибора будет постоянно гореть.

Если приложение предложит обновить прошивку Управляющего модуля, обязательно сделайте это, следуя инструкции в приложении. Возможно, чтобы обновления вступили в силу, Управляющий модуль придется вынуть из USB-порта прибора и вставить обратно.

Важно! Если прибор ранее подключался к мобильным устройствам других пользователей, и вы не хотите, чтобы они дальше управляли вашим прибором, произведите сброс настроек – зажмите кнопку на управляемом модуле на 10 секунд (светодиод в кнопке при удержании начнет мигать красным, а после красным и зеленым цветом).

Технические характеристики

Таблица 1

Параметр	Значение
Поддержка стандартов беспроводной связи	802.11 b/g/n
Рабочие частоты, ГГц	2, 4
Мощность передатчика	802.11b + 19.5 дБм (11 Мбит/с) 802.11g + 16.5 дБм (54 Мбит/с)
Чувствительность приемника	802.11b - 88.4 дБм (11 Мбит/с, CCK) 802.11g - 75.7 дБм (54 Мбит/с, OFDM) 802.11n - 70.6 дБм (HT40, MCS 7)
Интерфейс подключения	USB-A
Рабочее напряжение, В	5 - 12
Рабочий ток, мА	Средний: ~150, Пиковый: 350
Рабочая температура	От 0 до +40
Температура хранения	От -20 до +50
Форм-фактор 1, Размеры (ШxВxГ), мм	24x70x9

Параметр	Значение
Bluetooth	v4.2 BR/EDR and BLE
Тип сети	STA/AP
Стандарты защиты	WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Шифрование	WEP64/WEP128/TKIP/AES
Обновление прошивки	Удаленное беспроводное
Сетевой протокол	IPv4, TCP/UDP/HTTP

Срок службы

Срок службы изделия 3 года.

Транспортировка и хранение

Не требует особых условий транспортировки и хранения.

Дата изготовления

Дата изготовления указана на упаковке.

Гарантия

Гарантийный срок —1 год.

Если при нормальных условиях эксплуатации в течение гарантийного периода устройство начнет неправильно работать, обратитесь по месту приобретения устройства.

Утилизация

По истечении срока службы устройство должно подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами. По истечении срока службы устройства, сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено местными нормами и правилами. Это поможет избежать возможных последствий на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия. Информацию о том, где и как можно утилизировать устройство можно получить от местных органов власти.



ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ
ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Нóмтун

Модель:
Серийный номер:
Дата покупки:
Штамп продавца

Дата пуска в эксплуатацию:

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ
ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Нóмтун

Модель:
Серийный номер:
Дата покупки:
Штамп продавца


Дата пуска в эксплуатацию:

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

Устранение возможных неисправностей:

Таблица 2

Описание проблемы	Возможная причина	Действия по устранению
Отсутствует связь приложения с сервером	Отсутствует подключение смартфона/планшета к интернету	Проверить доступ в интернет смартфона/планшета
Устройство не принимает команды от приложения	Отсутствует подключение Wi-Fi модуля	Перезагрузить Wi-Fi модуль удержанием кнопки от 1 до 3 секунд.
Wi-Fi модуль не загружается	Отсутствует подключение роутера к интернету с помощью других устройств, находящихся в одной SSID с управляемым устройством	Проверить подключение роутера к интернету с помощью других устройств, находящихся в одной SSID с управляемым устройством
	Wi-Fi модуль загружается	Вынуть Wi-Fi модуль из USB порта и вставить повторно
	Неисправность Wi-Fi модуля	Проверить исправность Wi-Fi модуля, подключив его к любому устройству с USB портом и напряжением на порту 5 В, и током не менее 1 А. Например, в USB порт компьютера. При загрузке Wi-Fi модуля должна загораться синяя лампа на корпусе устройства.
		Если Wi-Fi модуль не загружается, то обратиться в сервисный центр



Сделано в Китае

www.homtunapp.com

code-128